

OTO SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ



**Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice
okumadan cihazınızı kullanmayınız.**

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle kalitenin öncüsü olan REISS AUDIO markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

**Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için,
bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİKKAT!

- CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP 'TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.
- KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR.
- SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLER TARAFINDAN ÜST KAPAK AÇILABİLİR.
- CİHAZIN GARANTİSİ ARKA KAPAĞI AÇILMAMIŞ CİHAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
- YANGIN TEHLİKESİNİ VE TEHLİKELİ ŞOKU ÖNLEMELİK İÇİN CİHAZI NEME VEYA SIVI TEMASI MARUZ BIRAKMAYINIZ.
- CİHAZ ÇALIŞIR DURUMDA İKEN NEMLİ BEZLE SİLMEYİNİZ.

Cihazı yumuşak bir bez ile siliniz.

Cihazı alkol, benzin veya kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile silmeyiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihaz orijinal ambalajında taşınmalıdır.

Düşürülmemeli, sudan ve aşırı nemli ortamdaki uzak tutulmalıdır.

Cihazı aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz Muhafaza ısısı -20 / 60 °C arasında,



Cihazı tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak tutunuz

Cihazı sabit, muhafazalı bir şekilde taşıyınız.

Cihazı su ve Nemden uzak tutunuz.

Cihazı düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

Cihazı sert cisimler ile silmeyiniz.



KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bazı basit sorunları, servise gitmeden kendinizde çözebilirsiniz.

🔊 Cihaz çalışmıyor

- a) Araç kontağı kapalı
- b) Sigorta atmış

🔊 Ses yok

- a) Ses kısık
- b) Kablo bağlantı hatası

🔊 Bazı tuşlar çalışmıyor

- a) Cihazı kapatıp, açın
- b) Ön paneli çıkarıp tekrar takın
- c) Cihazı resetleyip tekrar açın

🔊 Radyo çalışmıyor, otomatik arama yapmıyor

Anten kablosu bağlı değil veya radyo sinyalleri çok zayıf

📺 Görüntü tam ekran değil.

VIDEO SETUP MENU'sünden, Picture Modunu düzeltin.

Hala, tam olarak düzelmeyebilir, bu normal bir durumdur çünkü DVD görüntü boyutları sabittir.

🔊 Görüntü ve ses bozulması

- a) AUDIO ayarını kontrol edin
- b) Diskin hasarlı ve kirli olmadığını kontrol edin
- c) Disk formatının uygun olduğundan emin olun

TEKNİK BAKIM VE ONARIM

Sorun hala devam ediyor veya başka teknik sorunlar ile karşılaştığınızda.

Cihazın üst kapağını kesinlikle açmadan en yakın teknik servisimize başvurunuz.

**ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

1-Yüksek ses ile dinlemek cihazın ısınıp, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.

2- VIDEO kullanımı daha fazla enerji tüketir.

3-Gereksiz yere amplifikatör kullanımı, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.

4-Kirli ve hasarlı disk kullanımı, optik okuyucuyu zorlayıp , daha fazla enerji tüketmesine Neden olur.

5-Uzun süre cihazın sürekli olarak kullanılması, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.

Aşağıdaki bağlantıdan cihaza ait CE belgesine ulaşabilirsiniz

http://reielektronik.com.tr/ce_belgeleri.php

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA TESPİT EDİLMİŞ OLAN

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

Detaylı Kullanım Bilgilerine Cihaz İçersinden ve Reis Elektronik Youtube Kanalından Ulaşabilirsiniz



**REISS
AUDIO**

İthalatçı Firma
Reis Elektronik Sanayi vi Ticaret A.Ş
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad. No:9 Bağcılar-İstanbul
Tel:+90 212 447 02 02